DoorHan®

SECTIONAL-500PRO/750PRO 2
SECTIONAL-800PRO/1000PRO 3
SLIDING-1300PRO/2100PRO 4
SWING-3000PRO/5000PRO 5
SECTIONAL-500 6
SECTIONAL-750/750FAST/1000/1200 7
PA-800 9
SHAFT-20 10
SHAFT-30/60 11
SHAFT-50 12
SHAFT-120 13
SLIDING-300/800 14
SLIDING-1300/2100 15
SWING-2500 16
SWING-3000/5000 17
ARM-320PRO 18
ARM-320 19
BARRIER PRO 20
BARRIER N 21

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ВОРОТ

© DoorHan, 2016

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода SECTIONAL-500PRO/750PRO



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DHPRO-1	Корпус в сборе белый
1	DHPRO-2	Корпус в сборе черный
2	PCB LEDPRO/V.1.0	Светодиодная плата белая
2	PCB LEDPRO/BLACK/V,1,0	Светодиодная плата черная
3	PCB FCZPRO/V.1.0	Плата предохранителей
4	DHPRO-3	Блок управления приводом с дисплеем 500 PRO
4	DHPRO-4	Блок управления приводом с дисплеем 750 PRO
5	DHG009	Микровыключатель референтной точки
6	DHG015	Металлическая втулка переходная
7	DHG023	Мотор-редуктор привода 500PRO/750PRO
8	DHG037	Трансформатор для привода 500PRO
8	TR750/24/V.1.0	Трансформатор для привода 750PRO
9	DHG044	Датчик оборотов привода 500PRO/750PRO

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Привода SECTIONAL-800PRO/1000PRO



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DHPRO-2	Корпус в сборе черный
2	SE500-20	Заглушка резиновая
3	DHG023 DHG136	Мотор-редуктор привода 800PRO Мотор-редуктор привода 1000PRO
4	DHG044	Датчик оборотов привода
5	DHG313	Плата управления SE800-1000PRO в сборе
6	PCB_LEDПА/V.1.1	Светодиодная лампа PCB_LEDПА/V.1.1
7	DHG009	Микровыключатель референтной точки
8	DHG015	Втулка металлическая для привода Sectional
9	TR750/24/V.1.0	Трансформатор для привода SE-800PRO/SE-1000PRO

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ привода Sliding-1300/2100



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DHSL02	Крышка пластиковая верхняя
2	PCB-SL(NEW)	Плата управления для приводов Sliding
3	DHSL01	Крышка основная статора
4	DHSL041N	Считыватель концевых выключателей новый SL
5	DHSL007 Sliding-02100	Статор привода Sliding-1300 Статор привода Sliding-2100
6	DHSL004 Sliding-2100-1	Конденсатор привода Sliding-1300 Конденсатор привода Sliding-2100
7	DHSL002	Шестеренка рабочая
8	DHSL061	Крышка винтов пластиковая
9	DHSL063	Пластина крепления боковая
10	DHSL085/1	Рычаг расцепителя без замка (пластик)
11	DHSL04	Личинка замка с 2 ключами для расцепителя
12	DHSL129 1008-2750	Ротор привода Sliding-1300PRO Ротор привода Sliding-2100
13	DHSL025	Нижняя часть корпуса двигателя
14	DHSL026	Крышка боковая
15	DHSL130	Рабочий вал двигателя с шестеренкой и подшипниками в сборе для Sliding-1300PRO/2100PRO
16	DHSL123	Набор подшипников SL1300/2100
17	DHSL122	Набор прокладок SL1300/2100
18	DHSL058N	Стойка магнита новая (для новых концевых выключателей) SL
19	DHSL060	Магнит концевого выключателя

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ привода Swing-3000/5000



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DH-SWING-09/BLACK	Крышка верхняя Swing / BLACK
2	DH-SWING-13	Мотор Swing-3000N
3	DH-SWING-34	Расцепитель Swing-3000N
4	DH-SWING-25	Ключ расцепителя Swing-3000N
5	DH-SWING-65	Редуктор в сборе SWING-3000PRO/5000PRO
6	DH-SWING-14	Винт ходовой Swing-3000N в сборе с гайкой и подшипником
7	DH-SWING-14(5000)	Винт ходовой Swing-5000N в сборе с гайкой и подшипником
8	DH-SWING-12/BLACK	Кожух ходового винта Swing / BLACK
9	DH-SWING-12(5000)/ BLACK	Кожух ходового винта Swing-5000 / BLACK
10	DH-SWING-66	Гайка ходовая в сборе SWING-3000PRO/5000PRO
11	DH-SWING-57	Кронштейн крепления передний модернизированный
12	DH-SWING-35	Выключатель концевой
13	DH-SWING-02/BLACK	Корпус редуктора правая часть Swing / BLACK
14	SW100A	Крестовина в сборе
15	DH-SWING-01/BLACK	Корпус редуктора (левая часть) Swing / BLACK
16	DH-SWING-58	Вилка задняя модернизированная
17	DH-SWING-21/SW11-L	Кронштейн крепления задний / кронштейн крепления задний удлиненный
18	DH-SWING-00	Набор подшипников SWING-3000PRO/5000PRO
19	DH-SWING-31	Направляющая ходовой гайки Swing (пластик)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода SECTIONAL-500



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DHG040	Корпус привода SE-500
2	DHG042	Корпус лампы привода SE-500
3	DHG043	Дисплей для привода SE-500
4	DHG044	Датчик оборотов привода SE-500
5	DHG036	Мотор-редуктор привода SE-500
6	DHG038	Блок управления привода SE-500
7	DHG037	Трансформатор для привода SE-500
8	DHG012	Суппорт цепной
9	DHG046	Микровыключатель референтной точки SE-500
10	DHG015	Переходная втулка
11	DHG041	Основание привода SE-500
12	DHG048	Концевой кронштейн для направл. FK-3300
13	DHG049	Профиль направл. FK-3300
14	DHG050	Натяжитель цепи напр. FK-3300
15	DHG051	Лампочка для привода SE-500
16	DHG035	Каретка направляющей для привода SE-500

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода SECTIONAL-750/750FAST/1000/1200



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода SECTIONAL-750/750FAST/1000/1200

ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DHG020	Нижняя часть корпуса
2	DHG021	Верхняя часть корпуса
3	DHG017	Крышка торцевая
4	DHG019	Лампочка для привода
5	DHG018	Логотип DoorHan для привода SE-750/1000/1200
6	DHG024	Блок управления привода SE-750
6	DHG024 (FAST)	Блок управления привода FAST-750
6	DHSE-3	Блок управления привода SE-1000
6	DHG032	Блок управления привода SE-1200
7	DHG074	Дисплей для привода SE-750/1200
8	DHG005	Трансформатор для привода SE-750
8	DHSE-1	Трансформатор для привода SE-1000
8	DHG033	Трансформатор для привода SE-1200
9	DHG023	Мотор-редуктор привода SE-750
9	DHSE-2	Мотор-редуктор привода SE-1000
9	DHG031	Мотор-редуктор привода SE-1200
10	DHG044	Датчик числа оборотов для привода SE-750
11	DHG008	Шестерня редуктора пластиковая для привода SE-750
12	DHG009	Микровыключатель референтной точки для привода SE-750, SE-1000, SE-1200
13	DHG010	Фиксатор концевика цепной для направляющих SK-3600/4200/4600
14	DHG011	Блок натяжения цепи для направляющих SK-3600/4200/4600
15	DHG012	Суппорт цепной для направляющих SK-3600/4200/4600
16	DHG013NEW	Каретка для направляющей SK-3600/4200/4600
17	DHG014	Держатель звездочки пластиковый для направляющих SK-3600/4200/4600
18	DHG015	Втулка металлическая для привода Sectional
19	DHG016	Звездочка для направляющих SK-3600/4200/4600
20	DHG 026	Процессор для привода SE-750
21	DHG025	Кронштейн концевой крепления направляющей SK-3600/4200/4600
22	DHG022	Кронштейн крепления направляющей к потолку SK-3600/4200/4600
23	DHG027	Кронштейн поддерживающий для направляющих SK-3600/4200/4600
24	DHG028	Набор кронштейнов для направляющей SK-3600/4200/4600
25	DHG034	Кронштейн крепления тяги к полотну ворот SK-3600/4200/4600
26	CARM	Изогнутый удлинитель тяги для цепного секционного привода
27	ARM	Прямой удлинитель тяги для цепного секционного привода

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода ПА-800



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	ПА-800-01	Корпус в сборе
2	ПА-800-02	Светодиодная плата ПА-800
3	ПА-800-03	Блок управления приводом с дисплеем ПА-800
4	DHG009	Микровыключатель референтной точки
5	ПА-800-04	Пластиковая втулка переходная
6	DHG023	Мотор-редуктор привода
7	ПА-800-05	Трансформатор для привода ПА-800
8	DHG044	Датчик оборотов привода

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода SHAFT-20



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DSH20-1	Мотор-редуктор
2	DSH20-2	Микровыключатель
3	DSH20-3	Гайка и втулка с резьбой (для концевиков)
4	DSH20-4	Монтажный кронштейн
5	DSH20-5	Корпус пластиковый
6	PCB-SH(NEW)	Блок управления
7	BR27	Конденсатор
8	SH-TR	Трансформатор платы управления PCB-SH(NEW)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода SHAFT-30/60



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	SH 01	Крышка цепного редуктора
2	DHCHAIN	Цепь DHCHAIN для привода Shaft-30, Shaft-60 (DOORHAN)
3	SH 80	Привод аварийный ручной для shaft 30/60 (в сборе с крышкой)
4	SH 18	Кольцо соединительное
5	SH 23K SH23K(60)	Статор с корпусом в сборе Статор с корпусом в сборе Shaft-60KIT
6	SH 31K SH31K(60)	Ротор с червяком в сборе (SH28,29,31,32) Ротор с червяком в сборе Shaft-60KIT
7	SH 38 K	Редуктор в сборе
8	SH 59	Блок концевых выключателей
9	SH 67 SH 67-IP65	Корпус блок управления Корпус блок управления Shaft-30/60 IP65
10	PCB-SH	Плата управления PCB-SH для привода SHAFT-30 (DOORHAN)
10	PCB-SH380	Плата управления PCB-SH для привода SHAFT-60 (DOORHAN)
11	SH 70 SH 70-IP65	Крышка корпуса блока управления Крышка корпуса блока управления Shaft-30/60 IP65
12	SH 154	Набор подшипников (Shaft-30/60)
13	SH 155	Набор прокладок (Shaft-30/60)
14	SH-TR	Трансформатор платы управления PCB-SH(NEW)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода SHAFT-50



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	SH50-9	Крышка корпуса блока управления
2	PCB-SH(NEW)	Блок управления
3	SH50-8	Корпус блока управления
4	SH50-10	Блок концевых выключателей
5	SH50-2	Крышка цепного редуктора
6	DHCHAIN	Цепь для аварийного ручного привода
7	SH50-1	Привод аварийный ручной
8	SH50-3	Соединительная муфта
9	SH50-4	Мотор
10	SH50-5	Подшипник 6005Z/C3
11	SH50-6	Червяк
12	SH50-7	Редуктор в сборе
13	SH-TR	Трансформатор платы управления PCB-SH(NEW)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода SHAFT-120



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	SH120-4	Корпус блока управления в сборе (Shaft-120)
2	PCB-SH380	Плата управления PCB-SH380 для приводов SHAFT-120, SHAFT-60(DOORHAN)
3	SH120-3	Блок концевых выключателей в сборе (Shaft-120)
4	SH120-2	Редуктор в сборе (Shaft-120)
5	SH120-1	Ротор в сборе (Shaft-120)
6	SH120-5	Статор с корпусом в сборе (Shaft-120)
7	SH 152	Привод аварийный ручной для Shaft 120
8	SHCHAIN	Цепь SHCHAIN для привода Shaft-120 (DOORHAN)
9	SH120-6	Набор подшипников (Shaft-120)
10	SH120-7	Набор прокладлк (Shaft-120)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода Sliding-300/800



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DHSL107	Крышка привода SL-800
2	DHSL109	Статор в сборе (SL-800)
3	DHSL110	Ротор в сборе (SL-800)
4	DHSL111	Выходной вал в сборе (SL-800)
5	DHSL002	Шестеренка рабочая
6	DHSL113	Защитный кожух для шестеренки (SL-800)
7	DHSL114	Нижняя часть привода (SL-800)
8	DHSL115	Расцепитель в сборе (SL-800)
9	DHSL121	Набор прокладок
10	DHSL120	Набор подшипников
11	DHSL116	Конденсатор пусковой (SL-800)
12	DHSL041N	Считыватель концевых выключателей новый SL
13	DHSL058N	Стойка магнита новая (для новых концевых выключатель)
14	DHSL119	Основание для платы управления
15	PCB-SL(NEW)	Плата управления для приводов Slidingg
16	DHSL060	Концевой выключатель
17	DHSL109-300	Статор в сборе (SL-300)
18	DHSL110-300	Ротор в сборе (SL-300)
19	DHSL116-300	Конденсатор пусковой (SL-300)
20	DHSL105 NEW	Трансформатор платы управления PCB-SL(NEW)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода Sliding-1300/2100



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DHSL001H	Крышка привода пластиковая
2	DHSL041N	Считыватель концевых выключателей новый SL
3	DHSL004 DHSL086	DHSL004 -Конденсатор пусковой (для привода Sliding-1300) DHSL086 -Конденсатор пусковой 250 (для привода Sliding-2100)
4	DHSL007 DHSL102	HSL007-Статор двигателя с проводами 220 (для привода Sliding-1300) DHSL102 -Статор двигателя с проводами SL-2100
5	DHSL008 DHSL089	DHSL008-Ротор двигателя с подшипниками 220 (для привода Sliding-1300) DHSL089 -Ротор двигателя с подшипником 250 (для привода Sliding-2100)
6	DHSL060	Магнит концевого выключателя
7	DHSL002	Шестеренка рабочая
8	DHSL026	Крышка боковая
9	DHSL011	Рабочий вал двигателя с шестеренкой и подшипниками в сборе
10	DHSL025	Нижняя часть корпуса двигателя
11	DHSL085	Рычаг расцепителя с замком
12	DHSL123	Набор подшипников SL1300/2100
13	DHSL122	Набор прокладок SL1300/2100
14	DHSL058N	Стойка магнита новая (для новых концевых выключателей) SL
15	PCB-SL(NEW)	Плата управления для приводов Sliding
16	DHSL105 NEW	Трансформатор платы управления PCB-SL(NEW)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода Swing-2500



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	SW2500-10	Набор крепежа
2	SW2500-5	Винт ходовой
3	SW2500-9	Набор подшипника
4	SW2500-6	Крышка ходового винта
5	SW2500-8	Гайка ходовая
6	SW2500-7	Редуктор в сборе
7	SW2500-1	Расцепитель с ключом
8	SW2500-2R	Корпус правый
9	SW2500-3	Ротор в сборе
10	SW2500-2L	Корпус левый
11	SW2500-4	Статор в сборе

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода Swing-3000/5000



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	SW 01A	Крышка корпуса верхняя в сборе
2	SW 45	Двигатель в сборе с диском тормоза
3	SW 08A	Расцепитель в сборе
4	SW 07C	Ключ замка расцепителя (SWING)
5	SW 48	Редуктор в сборе
6	SW 49(5000)	Винт ходовой в сборе SW-5000
7	SW 49(3000)	Винт ходовой в сборе SW-3000
8	SW 04(3000)	Кожух привода Swing-3000N
9	SW 04(5000)	Кожух привода Swing-5000N
10	SW 50	Гайка ходовая в сборе
11	SW 40	Передний кронштейн
12	SW 51	Концевой микровыключатель в сборе
13	SW 03	Крышка корпуса правая
14	SW 100A	Крестовина в сборе
15	SW 02	Крышка корпуса левая
16	SW 12	Вилка задняя крепежная
17	SW 11	Кронштейн задний крепежный
18	SW 00	Набор подшипников
19	SW 43	Направляющая гайки ходовой
20	SW 52	Диск тормоза

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода ARM-320PRO



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DHAR01	Комплект рычага для распашного привода
2	DHARM-CAP	Корпус пластиковый с крышкой
3	DHAR03	Электродвигатель в сборе
4	DHAR04	Нижняя часть корпуса редуктора
5	DHAR05	Верхняя часть корпуса редуктора
6	DHAR06	Приводная шестерня редуктора
7	DHAR07	Промежуточная шестерня редуктора
8	DHAR08	Выходной вал в сборе
9	DHAR09	Конденсатор
10	DHAR10	Ручка расцепителя
11	DHAR11	Набор концевых выключателей
12	DHAR12	Кронштейн крепления привода
13	DHAR13	Набор прокладок и уплотнителей
14	DHAR14	Набор подшипников
15	DHAR15	Замок крышки корпуса
16	DHAR16	Ключ замка крышки корпуса

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Привода ARM-320



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	DHAR01	Комплект рычага для распашного привода
2	DHAR02	Корпус пластиковый с крышкой
3	DHAR03	Электродвигатель в сборе
4	DHAR04	Нижняя часть корпуса редуктора
5	DHAR05	Верхняя часть корпуса редуктора
6	DHAR06	Приводная шестерня редуктора
7	DHAR07	Промежуточная шестерня редуктора
8	DHAR08	Выходной вал в сборе
9	DHAR09	Конденсатор
10	DHAR10	Ручка расцепителя
11	DHAR11	Набор концевых выключателей
12	DHAR12	Кронштейн крепления привода
13	DHAR13	Набор прокладок и уплотнителей
14	DHAR14	Набор подшипников
15	DHAR15	Замок крышки корпуса
16	DHAR16	Ключ замка крышки корпуса

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Шлагбаума Barrier PRO



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	B.CASE-WP	Корпус шлагбаума Barrier PRO
2	B.COVER-WP	Крышка корпуса шлагбаума боковая Barrier PRO
3	BRN-005SL-WP	Крышка корпуса верхняя Barrier PRO
4	BRN-006SL	Лампа Barrier PRO
5	BR10	Мотор-редуктор с расцепителем Barrier PRO
6	BR09	Блок концевых выключателей Barrier PRO с креплением
7	BR19	Редуктор в сборе Barrier PRO
8	PCB-SL(NEW)	Блок управления шлагбаума Barrier PRO
9	BR27	Конденсатор Barrier PRO
10	BRN-5	Замок крышки корпуса Barrier PRO
11	BRN-6	Ключ замка крышки корпуса Barrier PRO
12	BRN-4	Пластиковая накладка на крепление стрелы Barrier PRO
13	BRN-030	Натяжитель пружины с креплением в сборе Barrier PRO
14	BR 05	Пластина крепления стрелы Barrier PRO
15	BR 18	Пластина крепления стрелы на вал Barrier PRO
16	BOX	Корпус Box для блока управления (DOORHAN)
17	BRS17	Набор рычагов
18	BR08	Тяга регулировки
19	BRN-009	Крышка лампы Barrier PRO
20	BR11PRO BR13PRO	Пружина балансировочная в сборе для Barrier PRO (для стрел: 4м и 6м) Пружина балансировочная в сборе для Barrier PRO (для стрелы 5м)
21	BOOM-4 BOOM-5 BOOM-6	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-4000 Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-5000 Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-6000
22	DHSL105 NEW	Трансформатор платы управления PCB-SL(NEW)
23	BRS 18	Рычаг усиленный шлагбаума

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Шлагбаума Barrier N



ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	BRN-1	Корпус стойки шлагбаума Barrier N
2	BRN-2	Корпус алюминиевый верхний Barrier N
3	BRN-3	Лампа светодиодная верхнего корпуса Barrier N
4	BRN-4	Пластиковая накладка на крепление стрелы Barrier N
5	BRN-5	Замок крышки корпуса Barrier N
6	BRN-6	Ключ замка крышки корпуса Barrier N
7	BR11 BR13	Пружина балансировочная в сборе для Barrier N (для стрел: 4м и 6м) Пружина балансировочная в сборе для Barrier N (для стрелы 5м)
8	BRS 17	Набор рычагов (BR-500)
9	BR18	Пластина крепления стрелы на вал BARRIER
10	BR 05	Пластина крепления стрелы Barrier N
11	BR19	Редуктор в сборе Barrier N
12	BOOM-4 BOOM-5 BOOM-6	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-4000 Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-5000 Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-6000
13	BR08	Тяга регулировки
14	BR27	Конденсатор Barrier N
15	BR09	Блок концевиков Barrier N
16	BR10	Мотор-редуктор Barrier N
17	BOX	Корпус Box для блока управления
18	PCB-SL(NEW)	Блок управления шлагбаума Barrier N
19	DHSL105 NEW	Трансформатор платы управления PCB-SL(NEW)
20	BRS 18	Рычаг усиленный шлагбаума

DoorHan®

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный
офис компании по адресу:

ул. Новая, д. 120, с. Акулово, Одинцовский р-н,
Московская обл., Россия, 143002
Тел.: (495) 933-24-00, 981-11-33
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru